



## Mode d'emploi des écouteurs sans fil A800

### Connecter vos écouteurs sans fil pour la première fois, rien de plus simple :

- Activez la recherche Bluetooth sur votre Smartphone
- Ouvrez le boîtier de vos écouteurs sans fil et maintenez le bouton enfoncé au dos du boîtier jusqu'à ce qu'il apparaisse sur votre Smartphone.
- Cliquez sur le bouton « Connexion », vos écouteurs sans fil et leur boîtier apparaissent à l'écran en vous montrant leur niveau de batterie.
- Vos écouteurs sont maintenant prêts à l'emploi et se reconnecteront automatiquement à votre dernier périphérique.

### Contrôler vos écouteurs sans fil en tactile, détection de mouvement et commande vocale :

- **Play / Pause** : vos écouteurs sans fil détectent quand vous en retirez un d'une oreille et mettent en pause ce que vous écoutez, ils relancent votre écoute dès que vous le replacez à votre oreille.
- **Répondre à un appel téléphonique** : touchez deux fois la zone tactile d'un de vos écouteurs.
- **Chanson suivante** : touchez trois fois la zone tactile de votre écouteur droit.
- **Chanson précédente** : touchez trois fois la zone tactile de votre écouteur gauche.
- **Lancer la commande vocale** (\*) : touchez deux fois la zone tactile d'un de vos écouteurs (paramétrage par défaut que vous pouvez modifier dans les réglages Bluetooth).
- **Augmenter le volume sonore** : lancez la commande vocale, puis dites par exemple « Augmenter le volume au maximum ».
- **Diminuer le volume sonore** : lancez la commande vocale, puis dites par exemple « Diminuer le volume à 50% ».

(\*) sous réserve que votre Smartphone dispose de la fonctionnalité reconnaissance vocale.

### Comme sur les originaux, dans les réglages Bluetooth vous pouvez :

- **Régler le double toucher tactile** : rendez-vous dans les réglages Bluetooth de vos écouteurs et ajustez le double toucher parmi les choix proposés, Siri, Lecture/Pause, Piste suivante, Piste précédente ou Désactivé.
- **Personnaliser le nom de vos écouteurs**
- **Désactiver le lancement automatique de la sortie audio**
- **Ajuster le micro actif**